

このたびは当社のドライブレコーダーをお買い求めいただき、誠にありがとうご ざいます。

この取扱説明書は、本製品の操作手順について記載しています。

本製品を正しくご使用いただくために本書をよくお読みください。

また、お読みになった後は、いつでも見ることができる所に保管してください。

電源をON にした状態では絶対にmicroSD カードの抜き挿しを行わ ないでください。microSD カードの破損や録画データの破損の原因 となります。必ずエンジンを停止し、LEDランプが消灯したことを 確認後、microSD カードの抜き挿しを行ってください。

販売元 スバル用品株式会社

目次

はじめに	3
安全上のご注意	3
ご使用上のお願い・・・・・	5
各部の名称	6
アプリケーションのインストール	7
映像を撮る	12
microSDカードの取り付け/取り外し	12
電源をONにする	13
電源をOFFにする	13
映像の記録について	14
各種設定の変更	17
映像を見る	22
ビュアーソフトの起動と終了	22
ビュアーソフトの操作方法	23
付録	44
よくあるご質問	44
LED ランプ確認表 ······	45
製品仕様	46

はじめに

安全上のご注意

この「安全上のご注意」では、本製品を正しくお使いいただき、お使い になる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するために守っていた だきたい事項を示しています。

警告表示の意味

 警告 この注意事項を守らないと、使用者が死亡したり又は重症を 負う可能性が想定される内容を示しています。

▲ **注意** この注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損 害が発生したりすることが考えられる内容を示しています。

分解改造しない。

▲ 分解や改造は危険ですので行わないでください。

警告 火災や感電の原因となります。

運転者は運転中に本製品を操作しない。

わき見や前方不注意により交通事故の原因になります。運転者が操作 する場合は、必ず安全な場所に車を停車させてから行ってください。

本製品を医療機器の近くで使用しない。

電磁波により医療機器に悪影響を与えるおそれがあります。

異常時(破損、発熱、異臭、発煙など)は、すぐに電源を切る。 そのまま使用すると火災や感電のおそれがあります。 また、取付車両の故障原因となります。

microSDカードはお子様に触れさせない。

誤って飲み込むと、のどなどにつまらせ重大な障害につながります。 また最悪の場合、死亡につかなるおそれがあります。

本製品をぬらさない。ぬれた手で触らない。金属物や異物を入れない。 、 火災や感電、故障の原因となります。

注意本製品の取り扱いに際し、アルコール、シンナー、ベンジンなどの引火性溶剤を使用しない。

火災の原因となります。また、変形や変質・破損の原因となります。 本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしない。

故障の原因となります。

本製品の近くに、磁石などの磁気を帯びた素材を置かない。 故障の原因となります。

microSDカードスロットへ、microSDカード以外のものを入れない。



本製品が破損するおそれや、火災、感電の原因となります。

microSDカードの挿入口に手や指を入れない。

けがの原因になります。

microSDカードは正しく挿入し、正しく取り扱う。

挿入する際に向きを間違えると、microSDカードの破損や機器が故 障する原因となります。また、以下のような取り扱いをした場合、画 像やデータが記録できなかったり破損したりする可能性があります。

- •静電気や電気ノイズを加えた場合
- •水にぬらしたり、曲げたり、強い衝撃を与えた場合
- ・本体の動作中にmicroSDカードを抜いた場合
- ・パソコンでの操作時に誤った取り扱いを行った場合
- ・長期間使用しなかった場合

microSDカードは、本製品の電源がOFFの状態で抜き挿しする。 電源がONの状態でmicroSDカードを抜き挿しすると、microSD カードの破損や録画データの破損の原因となります。

microSDカードは定期的に交換する。

microSDカードは消耗品です。長期間使用したり、不具合が発生した場合はmicroSDカードを交換してください。安定した機能維持のためにはmicroSDカードの定期的な交換をお勧めします。

重要なデータは、別のメディアに保存する。

保管が必要な記録データは、本体のmicroSDカードとは別に保存して ください。本体のmicroSDに記録された映像などのデータは、過失や 修理によって損傷したり、消去されたりします。データの損傷や消失 について、本製品の企画者、製造者、販売者は一切の責任を負いません。

本製品の取り扱いに際しては以下に留意する。

- 太陽などの高輝度の映像を記録すると、黒点のように映ることが ありますが製品の異常ではありません。
- 薄く着色されたフロントガラスでは、録画された映像の明るさや鮮明さに差異が生じます。フロントガラスをメタリックフィルムなどで着色している場合、GPSデータを受信することができない場合があります。
- ・本製品は、電子機器の電気的、磁気的な耐性及び不干渉性に適切 に配慮していますが、条件によっては干渉を受けたり与えたりす る場合があります。
- ・サンバイザーは、ドライブレコーダーに当たらないよう使用して ください。

破損の原因となります。

コードの扱いに注意する。

コードを傷つける、無理に引っ張る、折り曲げる、ねじる、加工す るなどしないでください。火災や感電、故障の原因となります。

ご使用上のお願い

- ●事故発生時の映像やデータが記録されていない場合、又は映像やデータ が破損していた場合でも、本製品の作動有無、使用者の事情に関わらず、 本製品の企画者、製造者、販売者は一切の責任を負いません。
- 本書の内容に反する使用を行った結果、発生した事故や本製品の故障 に対して、本製品の企画者、製造者、販売者は一切の責任を負いません。
- ●本製品で記録された映像やデータは、裁判などの証拠として効力が必ずしも保証されるものではありません。
- microSDカードは必ず製品の付属品、又は純正品をご使用ください。 指定外のmicroSDカードを使用した場合の故障や損害などについて、 本製品の企画者、製造者、販売者は一切の責任を負いません。
- ●本製品のハードウェア、ソフトウェアの知的財産権は製造者が保有しています。無断複製などは、関係法規に基づき、民事上の損害補償及び刑事処罰の対象となります。
- ●本製品は約360°撮影が可能です。 本製品が左右方向に傾いて取り付けられても、使用上の問題はありません。
- ●本製品はエンジンのON後、40秒程度で動作開始します。エンジンの ON直後の映像は記録されません。
- ●本製品は記録動作開始後、しばらくの間、GPSを測位できない場合があります。
- ●本製品はGPSを測位するまでの間、現在地が正しく表示されません。
- microSDカード内に本機以外のデータを入れないでください。動作が 不安定になることがあります。
- LED 式信号機はLED が高速で点滅しているため、信号機が点滅しているような映像が記録される場合があります。また逆光や信号機自体の輝度が低い等により、信号機の色が識別できない場合があります。信号機の識別、記録に関する内容について一切の責任を負いません。
- ナビの画面や、太陽光など外からの光を反射してダッシュボードやガラスに映り込み、映像に残る場合があります。また外部環境により映像画質が変化します。
- ガラスに水滴がついているとき、汚れているときなどは、撮影した映 像が見づらくなる場合があります。
- カメラレンズの特性により、記録画像の人や障害物が実際の位置や距離と異なって見えることがあります。
- ●本機で記録した映像は、その使用目的や使用方法によっては、被写体のプライバシーなどの権利を侵害する場合がありますのでご注意ください。これらの場合については弊社は一切責任を負いません。

5

各部の名称





アプリケーションのインストール

ビュアーソフト・設定ツールのインストール

本製品で録画した映像は、専用のビュアーソフトで閲覧します。 また、ガイダンス音量や録画設定などは設定ツールを使用して変更する ことができます。 ビュアーソフト・設定ツールは、次のURLよりダウンロードしてください。

https://www.technohorizon.co.jp/downloads/subaru/



ビュアーソフト・設定ツールをインストールする前に

ビュアーソフト・設定ツールの動作環境は、以下のとおりです。ビュアー ソフト・設定ツールをインストールする前に、お手持ちのPCの仕様を ご確認ください。

■対応PC

USBポート、及びSDカードスロット(外付け可)を搭載している Windows PC

■対応OS

Windows 10 Home 32bit/64bit Windows 10 Pro 32bit/64bit



- ・日本語環境以外での動作は保証いたしません。
- ・OSは常に最新の状態にしてください。
- ・仮想環境での動作は保証いたしません。

CPU

Intel[®] Core™ i5 2.6GHz以上

■必要メモリ(RAM)

2GB以上(4GB以上推奨)

ご利用環境や使用する録画データによっては、更に多くのメモリが
 必要になる場合があります。

■必要ディスク容量

4GB以上

保存するデータによっては、更に多くの空き容量が必要になる場合 #R があります。

■ディスプレイ

- ・画面の解像度:1024×768以上(1920×1080以上推奨)
- ・色数:16ビットカラー以上
- ・DPI設定:96DPI、又は120DPI

ビデオカード

DirectX 11対応、及びグラフィックドライバーがご利用中のOSに対応していること

■ サウンド機能

全二重サウンドカード、及びスピーカー

USB

外付けUSB-SDカードリーダーをご利用の方は、SDHC/SDXCに対応したリーダーをご利用ください。

また、法人で利用される場合、セキュリティ上の制限でUSBポート が使用できないときは、システム管理者にご相談ください。 ■インターネット環境

地図を表示するためには、インターネットの接続環境が必要です。(光 接続、10Mbps以上推奨)

インターネットに接続できない場合は、地図が表示されません。

ビュアーソフト・設定ツールをインストールする

PCの環境により表示内容が異なる場合があります。

- Setup(拡張子を表示している場合は Setup.exe) リックします。
-)をダブルク

2. [はい]をクリックします。

	1000	
ユーザーアカウント制御	×	
この不明な発行元からのアプリがデバイスに変更を 加えることを許可しますか?		
Setup.exe		
発行元: 不明 ファイルの入手先: このコンビューター上のハード ドライブ		611
詳細を表示	_	
はい いいえ		

3. [次へ]をクリックします。



操作をやり直したい場合は[戻る]ボタンで前の画面に戻ることができます。ま た、インストールを中断したい場合は[キャンセル]ボタンで中断することがで きます。中断後、インストールをやり直す場合は、手順1からやり直してください。

4. インストール先を選択します。

変更がなければそのまま[次へ]をクリックします。



5. [インストール]をクリックします。

(ザードは、インストールを開始する準備ができました。	2
/2トールの設定を参照したり変更する場合は、「更る」をクリックしてください。「をゃ	ンセル」をク
ゆすると、ウィザードを終了します。	JCNSEJ
在の設定:	
ットアップ タイプ:	
標準	
1/2トールサフォルダ:	
C:#THD-50154#	
42 4947	
- リー(資料): 名前, 654	
-clei, ilu 	
241L)	5.1
hield	

6. [完了]をクリックします。









映像を撮る

microSDカードの取り付け/取り外し



microSDカードは、本製品の電源がOFFの状態でのみ抜き挿しする。 電源がONの状態でmicroSDカードを抜き挿しすると、microSD カードの破損や録画データの破損の原因となります。 microSDカードを抜き挿しする際は、LEDランプが消灯しているこ と(電源OFF状態)を確認してください。



記録用microSDカードはPCでフォーマット(FAT32)したものを ご使用ください。

microSDカードの取り付け方法

- 1. SDカードカバーを外します。
- SDカードスロットへmicroSDカードを「カチッ」と音が鳴るまで挿し込みます。
- 3. SDカードカバーを取り付けます。



microSDカードの取り外し方法

- 1. SDカードカバーを外します。
- microSDカードを軽く押し込みます。
 microSDカードが少し飛び出します。
- 3. microSDカードを引き抜きます。







電源をONにする

車両キースイッチをACC、又はONにしてください。



ク機能を搭載しています。 本機能は、起動時にmicroSDカー ドをチェックし、カードが認識で きない場合(未挿入、カードエラー など)は、音声ガイダンスでお知 らせします。



電源をOFFにする

車両キースイッチをOFFにしてください。





映像の記録について

本製品は、常時録画とイベント録画の2つの方法で映像を記録します。



常時録画 :エンジンのON40秒程度後からOFFまでの間を自動で記録し ます。

イベント録画:何らかのイベント(衝撃、又は任意のスイッチ操作)を検出した 時点の10秒前~20秒後までの映像を記録します。

常時録画について

常時録画は、エンジンのON(車両キースイッチをACC、又はON)40秒 程度後からエンジンのOFF(車両キースイッチをOFF)までの間を自動 で記録します。記録した映像は、常時録画データとしてmicroSDカード に保存されます。保存データ量がmicroSDの上限に達した場合に、古い 映像から順に消去して、新しい映像の記録を続けます。

イベント録画について

イベント録画は、以下の2つの方法で映像を記録します。

・衝撃を検出した時点の10秒前~20秒後の映像を記録

・スイッチ操作した時点の10秒前~20秒後の映像を記録

保存データ量がmicroSDの上限に達した場合に、古い映像から順に消去 して、新しい映像を記録します。

なお、衝撃が弱い場合、衝撃によるイベント録画が行われない場合があ ります。その場合は、常時録画の映像をご確認ください。



イベント録画の記録時間は、変更することができます。 詳しくは、「各種設定の変更」P.17を参照してください。

音声ガイダンスについて

イベント録画など内容に応じた音声ガイダンスが流れます。

■ イベント録画の音声ガイダンス

イベント内容	音声ガイダンス	LED状態
衝撃(急加速)	「急加速によるイベント記録を行いま した」	
衝撃(急減速)	「急減速によるイベント記録を行いま した」	LED(赤)点灯
衝撃(急ハンドル)	「急な進路変更によるイベント記録を 行いました」	5 作少 同
スイッチ操作 ^{**1}	「イベント記録を行いました」	

*1 スイッチ操作は、本製品の「録画スイッチ(赤)」を押します。



ガイダンス条件	音声ガイダンスまたは音
映像の記録開始時	「記録を開始します。」
SDアクセス異常	「SDカードが認識できません。」
SD未挿入	「SDカードが挿入されていません。」
microSD未挿入/microSDアクセス異常 /ビデオロス microSD未挿入/microSDアクセス異常 の場合、音声ガイダンスの1分後から繰 り返し	٢٢]
SDカードによるファームウェア/ 設定更新開始時	「車載器を更新します。 更新中はSDカードを抜かないでく ださい。」
ファームウェア/設定更新完了	「更新が完了しました。」
未フォーマットの記録カードを 検出した時/ PCでフォーマットした記録カードを 検出した時	「新しいSDカードを認識しました。」
記録カードのフォーマット中に繰り返し	「SDカードを抜かず、そのままお待 ちください。」
ファームウェア/設定更新中に繰り返し	「更新中です。」
ファームウェア/設定更新失敗	「更新に失敗しました。」

各種設定の変更

設定ツールを使用すると、以下の設定を変更することができます。

- ガイダンス音量
- ・イベント録画発生ガイダンスの ・イベント録画時間 右無

• 録音音量

 ・
 衝撃
 センサ
 感

 ・録画設定(画質)

設定ツールの起動と終了

起動する

1. デスクトップ上のショートカットアイコン()をダブルクリック します。

確認画面の後に、設定ツール画面が表示されます。

NF THD-601SA投定	9-h		-		×
ガイダンス音量	3 ~	イベント録画発生ガイダンス 有効		~	
绿画設定	高園質(28.5fps) ~	錄音音量 3 ~			
イベント録画的	110				
発生前	15 ~ 杉	発生後 10 ~ 秒			
衝撃センサ感度	3 ~ ※数字が大き	iいほど、小さな衝撃でイベントを検知し	ます		
		SD書き込み 初期設定に戻り	5	終了	

終了する

1. 設定ツール画面の「終了」ボタンをクリックします。



各部の名称と機能



	名称	機能	初期値
1	ガイダンス 音量	音声ガイダンス出力時の音量を設定します。 出力なし、1(小)~5(大)から選択します。 数字が大きいほど、音量が大きくなります。	3
2	イベント録画 発生ガイダンス	イベント録画を行った場合に、音声ガイダン スを出力するかどうかを設定します。	有効
3	録画設定	録画時のフレームレートを設定します。 高画質(28.5fps)長時間(10fps)のどちら かを選択します。	高画質 (28.5fps)
4	録音音量	録音時の音量を設定します。 録音しない、1(小)~5(大)から選択します。 数字が大きいほど、音量が大きくなります。	3
5	イベント 録画時間	イベント発生前後の録画時間を設定します。 発生前:0~30秒、発生後:1~30秒が設定できます。	発生前:10秒 発生後:20秒
6	衝撃センサ 感度	衝撃センサの感度を設定します。 1(低)~5(高)から選択します。 数字が大きいほど、小さな衝撃でイベントを 検知します。	3
7	SD書き込み ボタン	設定内容を保存して、microSDカードに書き 込みます。 書き込み時の操作については、「設定用microSD カードを作成する」P.19を参照してください。	_
8	初期設定に 戻すボタン	設定内容をすべて初期値に戻します。 初期値 = 工場出荷状態	_
9	終了ボタン	設定ツールを終了します。	_

設定用microSDカードを作成する

設定変更した内容をmicroSDカードに書き込んで、設定用microSDカー ドを作成します。

設定用microSDカードと記録用microSDカードは共用することが できません。 補足 記録用microSDカードをご使用になられる場合は、フォーマットが 必要となります。その場合、全ての記録データが削除されますので ご注意ください。 ドライブレコーダーの設定変更を行う場合は、記録用microSDカー ドとは別に設定用microSDカードをご用意ください。 記録用microSDカードには、付属品、又は純正品のmicroSD (16GB. 32GB) をご使用ください。 設定用microSDカードはPCでフォーマット(FAT32)したものを ご使用ください。

- 1. microSDカードをPCに挿入します。
- 2. デスクトップ上のショートカットアイコン () をダブルクリック します。

確認画面が表示されます。

■ THD-601SA設定ツール	×
設定ツールを使用するには、記録用のSDカードとは別のSDカードが必要です。 設定用のSDカードが挿入されていることを確認してください。(必要容量 4GB)	
また、設定を書き込む際、SDカード内のその他のデータはすべて消去されます。	
確認して進む 戻る	

設定用microSDカードの準備ができている場合は、「確認して進む」をクリッ クしてください。

設定を行わずに終了する場合は、「戻る」をクリックしてください。

3. 任意の設定を行い、「SD書き込み」ボタンをクリックします。



4. microSDカードのドライブを選択します。

挿入したmicroSDカードのドライブが見つ からない場合は、「更新」ボタンをクリック すると、ドライブの情報が最新になり、当 該ドライブが表示されます。

5.「開始」ボタンをクリックします。

6.「はい」ボタンをクリックします。

microSDカード上の全てのデータを削除 後、新規に設定用データを書き込みます。



microSDカ ー ド 書 き 込 み 中 に microSDカードを抜くと、microSD カードの破損の原因となります。

書き込みが完了すると、書き込み完了のメッ セージが表示されます。 microSDカ ー ド 内 に 設 定 用 フ ァ イ ル 「MASTERCARD.TCC」が生成されている ことを確認してください。

7. microSDカードをPCから取り外します。





D-601SA設定	ツール			
altrasi an en-te-	- Fasio	+7		
make DUC.	/)-I-0.961) (14.9.		
書き込み中. SDカードは	、しばらくお# :絶対に抜かな!	きちください。 いでください。		
ドライブ:	■ りアーソン	ブル ディスク (E 〜	更新	
		8835	NC3	
	THD-601SA	設定ツール	×	
	•	きさ込みが完了しました	•	
		OK		

変更した設定を反映する



設定の変更操作は、必ず電源がOFF(エンジンOFF)の状態か いら始める。

意 電源がONの状態でmicroSDカードを抜き挿しすると、microSD カードの破損の原因となります。

1.「設定用microSDカード」をSDカードスロットへ挿入します。

2. 電源をONにします。

設定内容が更新されます。

更新中は以下の音声ガイダンスが流れます。

- ≫車載器を更新します。更新中はSDカードを抜かないでください。
- ≫更新中です。

»更新が完了しました。

3. 電源をOFFにします。

4.「設定用microSDカード」をSDカードスロットから取り外します。

以上の操作で、設定内容が変更されました。 本操作の後には、忘れずに「記録用microSDカード」をSDカードスロッ トに挿入してください。

映像を見る

ビュアーソフトの起動と終了

起動する

1. デスクトップ上のショートカットアイコン(🔛)をダブルクリック

します。

ビュアーソフトの初期画面が表示されます。



終了する

1. ビュアーソフトの画面右上の 🔀 をクリックします。



ビュアーソフトが終了します。

ビュアーソフトの操作方法

各部の名称と機能



1	映像表示部	記録データリスト表示部(③) で選択した記録データ の映像を表示します。上側 ↓ は車内カメラです。 表示選択によって、1画面表示、分割表示ができます。 右下部に記録日時を表示します。 範囲を指定して拡大表示することができます。 詳細は「映像を拡大表示する」P.39を参照してく ださい。
2	加速度センサー 表示部	3軸加速度センサーの波形情報を表示します。 詳細は「各部の詳細機能/加速度センサー表示部」 P.24を参照してください。
3	記録データリスト 表示部/地図表示部	記録データのリストや地図を表示します。 上部タブの選択により表示内容を変更します。 詳細は「各部の詳細機能/記録データリスト部/地図 表示部」P.25を参照してください。
4	位置情報表示部	記録データのGPS位置情報を表示します。 詳細は「各部の詳細機能/位置情報表示部」P.30 を参照してください。
5	再生制御部	記録データの再生ほか一連の操作を行います。 詳細は「各部の詳細機能/再生制御部」P.31を参 照してください。

各部の詳細機能

加速度センサー表示部(2)



1	軸名称	上/下(紫)、左/右(緑)、前/後(青)の3軸があります。
2	加速度値	各軸の瞬間(赤線位置)の加速度値を表示します。
3	波形・グラフ	3軸加速度センサーの波形を表示します。 グラフは、一定期間の加速度値を表示し、赤線で再 生日時のグラフ上での位置を表示します。
4	イベント発生 時間帯	イベント録画データ再生時は、イベントが発生した 時間帯を網掛け(薄赤色)表示します。

補足

グラフは、加速度値を表示しており、車両固有の振動などにより運 転挙動以外の大きな波形が表示される場合があります。 車載器の危険運転挙動検知には、これら振動などをキャンセルする アルゴリズムを使用し、波形の大きさ、時間を分析して検知してい ます。なお、波形が大きく表示されても、直ぐに危険運転挙動と判 断されるものではありません。

記録データリスト部/地図表示部(③)

1) SD再生



Α	SD再生タブ	microSDカードの記録データリストを表示します。
В	ドライブ選択	microSDカードを挿入したドライブを選択します。
С	更新ボタン	挿入したmicroSDカードから記録リストを読み込み ます。
D	録画種類選択	リスト表示を録画種類ごとに選択できます。 チェックボックスにチェックを付け、更新ボタンを 押すと該当する記録データがリストに表示されま す。 常時録画は、ACC-ONからACC-OFFまでの記録デー タです。 イベント録画は、加速度センサー(急加減速、急ハ ンドル、衝撃、スイッチ操作)による記録データです。

		常時録画データを選択した場合に表示されます。 クリックすると、下記のイベント情報集計表を表示 します。選択した常時録画データの危険運転項目の 検知回数を表示しています。
E	イベント情報 表示ボタン	E-1 - <u>応険レベル 金加速 金ル-キ 金ハンFル</u> E-1 - <u>応険レベル 金加速 金ル-キ 金ハンFル</u> <u>2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0</u>

		記録データのリストを表示します。
		各項目欄をクリックするたびにデータを昇順、降順
		で並べ替えます。
		記録開始日時:
		記録データの記録開始日時を表示します。
F	リスト表示部	録画種類:
		常時録画、イベント録画の種別を表示します。
		イベント種類:
		イベント録画が発生した際の発生理由を表示しま
		す。「急加速1~6/急ハンドル1~6/急ブレーキ1
		~ 6/衝撃/録画スイッチ」を表示します。
6	15-55-54	本製品のファームウェアのバージョンを表示しま
U		す。

2) ファイル再生



Α	ファイル再生タブ	HDDに保存した記録データリストを表示します。
В	フォルダ	記録データを格納するフォルダのパスを表示しま す。 過去に表示したフォルダのパスはリスト化され、こ のリストからもフォルダを選択することができます。
С	参照ボタン	リスト表示するフォルダを選択します。
D	ファイルリスト	選択したフォルダ内に格納されている記録データの 一覧を表示します。



microSDカードの記録は、古いデータから上書きされます。 保存したいデータがある場合は、運転者や日付などでフォルダを分 類し、分かりやすい名称で保存すると後から再生する場合に、目的 のデータを検索しやすくなります。 記録データのHDD保存の方法については「動画を保存する」P.34 を参照してください。

3) 地図



A	地図タブ	記録データを選択後、地図タブをクリックすると記 録データリスト表示部に地図が表示されます。				
В	車両表示マーク	車両の現在位置を表示します。 停止中や、低速時、又はGPSの電波受信状況により、 車両の位置が正しく表示されない場合があります。				
С	走行軌跡表示	GPSの位置情報を用いて、走行した経路を表示します。 常時録画データの場合は20秒間隔、イベント録画デー タの場合は1秒間隔でプロットして直線で結びます。 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 、 の 、 GPSの位置精度により正しく表示されない場合があります。 ・ トンネルなど、GPSの電波を受信できない時間帯は、最後に受信した地点を表示します。 ・ 常時録画データは20秒間隔でプロットするため、地図上の道路と軌跡が 一致しない場合があります。				
D	縮尺変更	地図の縮尺を変更します。 +で地図を拡大(縮尺:小) -で地図を縮小(縮尺:大)				

位置情報表示部(④)



А	車速表示部	車速を数字で表示します。
В	緯度表示部	緯度(N:北緯、S:南緯)を時分秒で表示します。
С	経度表示部	経度(E:東経、W:西経)を時分秒で表示します。
D	位置精度表示部	GPS電波の受信状況を表示します。 100に近いほど受信状態が良好であることを示しま す。



GPSの受信状況は、トンネルや建物の間、車両内のGPSアンテナ遮 蔽物の有無などにより変化します。



A	再生画面表示 切り替え	 1234日 をクリックすると、映像表示部の表示が 切り替わります。 12344 を選択すると、それぞれを単画面表示します。 国を選択すると、記録された全CHを分割表示します。
В	再生操作ボタン	 □:再生を開始します。 再生中は■が表示され、■をクリックすると一時停止します。 □:再生を停止して先頭に戻ります。 □:早戻しをします。 □:早送りをします。 □:早送りをします。 □:早送り/早戻しは、ボタンをクリックするたびに 2倍→4倍→8倍→16倍となり、16倍からもう一 度クリックすると2倍に戻ります。 □:コマ戻しをします。 □:コマ送りをします。 □:コマ送りをします。 ボタンをクリックするたびに1コマ移動します。
С	スライダーバー	スライダーは、再生位置を表します。 スライダーをドラッグするか、スライダーバー上の 任意の位置をクリックすると、再生位置を移動しま す。 (再生中に操作することも可能です。)
D	保存ボタン	■をクリックすると選択中の記録データをパソコン 内に保存します。 詳細は「動画を保存する」P.34を参照してください。
E	全画面表示	■をクリックすると映像を全画面表示します。 詳細は「映像を全画面表示する」P.41を参照して ください。
F	明るさ調整	映像の明るさを調整します。
G	音量調整	記録音声の再生音量を調整します。

再生する

本ビュアーソフトではmicroSDカードとHDDに保存された記録データの いずれかを選択して再生することができます。

microSDカードの記録データを再生する

- 1. SDカードをPCに挿入します。
- 2. SD再生タブを選択します。
- 3. ドライブを選択します。
- 4. 録画種類を選択します。
- **5.**「更新」ボタンをクリックします。
- 6. 再生したい記録データを選択し ます。

選択した記録データが青色に変わ り、再生が開始されます。



SD再生	ファイル再	生	地区			
ドライブ: D:¥			~	更彩	-	
🔽 常時録回	i 🔽	イベント飼		情報	8	
6 開始日時	针 緑道	D種類 ·	イベント種類	Ø	バージョン	^
2013/04/11 2	1:39:00 귀ベ	ント録画 倉	急ハンドル	4		
2013/04/11 2	1:38:52 イベ	ント録画 征	廚壁			
2013/04/11 2	1:00:00 イベ	ント録画 値	6埜			
2013/04/11 1	6:10:09 常時	禄画				

SD再生 ファイ	ル再生	地区			
ドライブ: D.W		~	更新	7	
✔ 常時録画	V 1701	绿画	情報	8	
記録開始日時	錄画種類	イベント種	ŧØ	バージョン	^
2013/04/11 21:39:00	イベント録画	急ハンドル	4		
2013/04/11 21:38:52 2013/04/11 21:00:00	イベント録画	·明草 街埜			
2013/04/11 16:10:09	常時録画				

HDDに保存した記録データを再生する

- 1. ファイル再生タブを選択しま す。
- **2.**「参照」ボタンをクリックします。
- 3. 保存先フォルダを選択します。
- 4. 「OK」 ボタンをクリックします。





5. 再生したい記録データを選択し ます。

選択した記録データが青色に変わ り、再生が開始されます。



SD再生	ファイル再生	地図	
C:¥Users¥ffd¥	Documents¥THD	-601SA¥Playl	◆ ◎ 服
ファイル名			
20180122 105:	226_20180122 110	0824.TVR	
20180123 111	346_20180123 114	4514.TVR	
20180123 1144	56_20180123 114	4516.TVR	
20180215 088	158_20180215 088	3403.TVR	
20180227 1316	805_20180227 131	1625.TVR	
20180227 153	548_20180227 153	3842.TVR	

動画を保存する

本ビュアーソフトは、microSDカード上の記録データをHDDに保存する ことができます。

常時録画を保存する

 保存するmicroSDカードの常時 録画データを選択します。

2. 動画保存ボタン[🌉]をクリックします。



NN AT

- 3. 動画保存する時間帯(シーン)を選択します。
- ●選択した記録データのすべての時間帯を保存する場合 すべての時間帯を保存する場合は、このまま手順4.へ進みます。

●時間帯(シーン)を選択して保存する場合

1)スライダーバーを操作し、保存したいシーンの先頭を表示させます。

2)保存開始日時の「再生日時」ボタンで開始日時を決定します。

3)スライダーバーを操作し、保存したいシーンの終端を表示させます。

4)保存終了日時の「再生日時」ボタンで終了日時を決定します。



4.「保存」ボタンをクリックします。



5. 保存先フォルダを選択します。

6. ファイル名を入力します。

7. 「保存」ボタンをクリックします。





ファイル種類選択で、MP4フォーマット(*.MP4)を選択すると、 Windows Media Playerなどの一般的なメディアプレーヤーで再生 することができます。MP4ファイルの保存には、最大で録画時間同 等の時間がかかる場合があります。

「保存」ボタンをクリックすると、デー タ保存中のダイアログが表示されま す。

「保存中	
ファイル保存中。しばらくお待ちください。	
キャンセル	



データ保存中のダイアログが表示されている間は、絶対にmicroSD カードを抜かないでください。

意 microSDカードを抜き取った場合、データの保存ができなくなるだ けでなく、microSDカードのデータを破損する場合があります。

保存が完了すると「データ保存完了しました。」と表示 されます。



イベント録画を保存する

 保存するmicroSDカードのイ ベント録画データを選択しま す。

SD再生 ファ・	(ル再生	地図			
ドライブ: F#		~	更安		
☑ 常時録画	V 1401	绿画			
記録開始日時	禄画種類	イベント種	類	バージョン	^
2019/01/24 15:07:39	イベント録画	信号入力			
1/01/24 15:07:06	常時録画 _イベント録画_	衝撃			
2019/01/24 08:47:50	イベント録画	急ハンドル	, 4		

- 2. 保存先フォルダを選択します。
- 3. ファイル名を入力します。
- 4.「保存」ボタンをクリックします。

6. 新老村甘て保存			2
< 2 . PC > FR1X/> THE	-6015A > PlayList	✓ ○ PlayLinD独中	P
整理 * 新しいフォルダー		R	- 0
PC *	按查查许以一致	10項目はありません。	
\$ 9700=F			
(i) K4aX2h			
第二ビクチャ			
🖀 संग्रेत			
\$ 82-997			
工教表			
予集表			
9-05(C)_			
9 2 0			
The off of the later in the second se	anna 7.4		
7711046305 20130124 084735 201301241	04/33/195		
JPH INCOMENTINE THE FOUND FOUND A VIEWER/R/R/12/	10-(1140		
7ポルダーの営業示		4 (RFG) *	的物品



ファイル種類選択で、MP4フォーマット(*.MP4)を選択すると、 Windows Media Playerなどの一般的なメディアプレーヤーで再生 することができます。MP4ファイルの保存には、最大で録画時間同 等の時間がかかる場合があります。 「保存」ボタンをクリックすると、 データ保存中のダイアログが表示され ます。





保存が完了すると「データ保存完了しました。」と表示 されます。



映像を拡大表示する

映像を拡大表示する

 映像上でマウスの左ボタンを押 します。



 マウスの左ボタンを押したまま ドラッグし、拡大表示する範囲 を選択します。



3. マウスの左ボタンを放し、拡大表示する範囲を決定します。

指定した範囲が拡大表示されます。



2 補足

・選択範囲が小さい場合は、拡大表示されません。
 ・拡大表示中に同じ操作を繰り返すことで、更に拡大できます。た

拡大表示中に回し操作を繰り返りことで、更に拡大できまり。 だし、10倍を超える大きさに拡大することはできません。

拡大表示を解除する

拡大表示中の映像をダブルクリックすると、拡大表示が解除され、通常 の表示に戻ります。

映像を全画面表示する

全画面表示する

1. 全画面表示ボタンをクリックします。



ビュアーソフトが全画面表示されます。





全画面表示中も再生操作を行うことができます。

ウィンドウ表示に戻す

1. 全画面表示中に全画面表示ボタンを再度クリックします。



パノラマ表示

映像をパノラマ表示する

- 1. 前方カメラ映像、又は後方カメ ラ映像の単画面表示に切り替え ます。
- 2. 映像上でマウスの右ボタンを押します。





 マウスの右ボタンを押したま ま、左右任意の方向へドラッグ します。



4. マウスの右ボタンを放します。



パノラマ表示を解除する

● 前方カメラ映像、又は後方カメラ映像の単画面表示にする場合

再生制御部のカメラ切り替えボタンをクリックして単画面表示に切り 替えるか、単画面表示させたい映像をマウスの左ボタンでダブルク リックします。

● 前方カメラ映像、後方カメラ映像の上下同時表示にする場合

・再生制御部の分割表示ボタンをクリックします。

付録

よくあるご質問

よくお問い合わせいただくご質問を記載しています。下記内容をご確認 ください。

症状	ここをチェックしてください。		
LEDランプが 点灯しない。	 ・ヒューズが切れていませんか? ・接触不良や断線などしていませんか? 		
GPS衛星を 受信しない。	 フロントガラスが断熱ガラスなどではありませんか? (P.4参照) 本体カメラ側に電波を遮断する物がありませんか? 		
記録した映像を 削除したいのです が?	 パソコンでmicroSDカードの初期化を行うことで映像 を削除することができます。ただし、特定の映像だけ を削除することはできません。microSDカード内のす べてのデータが消去されます。 		
事故の衝撃映像が 保存されていない。	 ・事故時の衝撃によっては、衝撃録画されない場合があります。その場合、常時録画に映像が残っているか確認してみてください。 		
microSDカードの 容量がいっぱいに なったらどうなり ますか?	・microSDカードの容量がいっぱいになると古い映像か ら順に消去し、新しい映像の記録を続けます。(P.14 参照)		
microSDカードに 録画データが保存 されていない。	 ・microSDカードは消耗品であり、書き込み可能回数な ど製品寿命があります。3年を目安に交換することを お勧めします。また使用状況によりmicroSDカードの 寿命は短くなります。 ・製品の付属品、又は純正品を使用していますか?指定 外のmicroSDカードを使用した場合、正常に録画でき ないことがあります。 		
記録した映像は、事 故の証拠として認め られていますか?	 ・完全な証拠としての効力を保証するものではありません。 		
microSDカードが パソコンで認識さ れない。	 ・お使いのSDカードリーダーはSDHCに対応しています か?付属のmicroSDカードはmicroSDHCカードであ るため、SDカードリーダーがSDHCに対応している必 要があります。 		

LED ランプ確認表

LEDにエラー表示されたら、	下記の症状と確認事項をご確認ください。
----------------	---------------------

LED	内容	原因/対処
LED(緑) が消灯	車載器本体及び配線に異常 があります。	電源コネクタが接続されているか 確認してください。
LED(赤) が点灯	カメラ、microSDカード、ま たは車載器本体に異常があり ます。	microSDカードが挿入されている か確認し、microSDカードを挿入 してください。
LED(橙) が点灯 ^{*1}	GPSが測位できません。	上空が開けている場所へ移動して、 LED(橙)が消灯するか確認して ください。
LED全て 点滅	本製品の故障です。	修理が必要です。

^{※1} 初回電源投入後は、GPSを測位するまでに数分間かかります。

また、トンネル、地下、車庫など場所によってGPSの電波が受信できない場合があります。



外形寸法		68 (W) x106 (D) x30 (H) mm
本体重量		250g
記録媒体		microSDHC (16GB、32GB)
映像素子	前方カメラ	1/2.8型CMOSセンサー
	後方カメラ	1/2.8型CMOSセンサー
最大記録 画角	前方カメラ	水平180度 垂直80度
	後方カメラ	水平180度 垂直80度
最大記録	前方カメラ	1920x1080ドット以上 最大28.5fps
映像サイズ	後方カメラ	1920x1080ドット以上 最大28.5fps
GPS		あり
加速度センター		あり (3軸 最大±2G)
映像ファイル形式		H.264
記録映像再生方法		PCソフトウェア(専用ビュアー、設定ソフト)
電源入力	本体	DC5V±10%
	専用電源 ケーブル	DC12V/24V
消費電力		8W
作動温度範囲		-10℃~ 60℃ (90%RH)以下結露なきこと
保管温度範囲		-20℃~ 85℃ (90%RH)以下結露なきこと

本製品の仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがあります。 予めご了承ください。

カメラ画角イメージ

■水平角度



■垂直角度



※実際の取付位置は、車両によって異なります。

● 保証について

本機の保証期間はメンテナンスノートに記載されている登録日、又は 取付日より3年、又は走行距離60,000kmです。

● 修理に関するご相談は・・・

修理などのアフターサービスについては、お買い上げの販売店にご相 談ください。

保証期間中は・・・

お買い上げの販売店が修理させていただきます。 ご依頼の際はメンテナンスノートのコピーを必ずご提示ください。本 機以外の原因(衝撃や水分、異物の混入など)による故障の場合は、 保証対象外となります。

保証期間経過後は・・・

お買い上げの販売店にご相談ください。 修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料に て修理いたします。

